

PERISKAL AIS Modul

Dieses Modul gewährt, dass andere Schiffe auf der Karte gezeigt werden, die einen AIS Transponder an Bord haben. Diese Module besteht nur aus Software, es ist darum absolut erforderlich, einen AIS Transponder oder einen AIS Empfänger anzuschließen. Alle Informationen die in dem AIS Signal verarbeitet sind, werden auf der Karte gezeigt. Dies sind u.a. die Schiffsabmessungen, Name, Rufzeichen, Europa-Nr., Ladung, Bestimmungsort usw.

Es ist möglich, die Fahrtrichtung der Schiffe auf der Karte mittels der Vektoren wiederzugeben. So sehen Sie, wohin sich andere Schiffe bewegen. Mit einem AIS Empfänger können Sie die anderen Schiffe auf der Karte anzeigen. Man kann Nachrichten nicht selbst versenden. Auch werden die anderen Schiffe Sie nicht sehen können. Mit einem AIS Transponder sind Sie auch für die anderen Schiffe sichtbar und können Nachrichten an andere Schiffe senden. Mittels der AIS Module können Sie dies innerhalb des Programms und ohne den Transponder selbst zu bedienen.