

Sigma 120

Der Tiefenmesser SIGMA-120 wird geliefert mit dem Anschlusskasten RZ 315, dem Schnittstellenkasten RZ 318 und dem Transducer. Der Tiefenmesser kann auf zwei Bereiche eingestellt werden, und zwar 0-4 und 0-40 Meter. Zwischen 0 und 4 Meter kann ein Tiefenalarm eingestellt werden; kommt die Tiefe unter den Einstellwert, erfolgt ein Alarm.

Merkmale des SIGMA-120

- ° Untiefenspezialgerät
- ° Messbereich 0.3 - 4 Meter und 0.3 - 40 Meter
- ° Anschlussmöglichkeit für einen zweiten Transducer
- ° Wird geliefert mit Anschlusskästen und Transducer
- ° Digitaltechnik kombiniert mit analoger Anzeige
- ° Moderne Formgestaltung
- ° Beleuchtung rot oder blau nach Wahl
- ° Kompakte Abmessungen
- ° Verwendung von Symbolen
- ° Stabile Funktion
- ° Benutzerfreundlich